



TS53 【 PP 扇子 4 枚羽 】

仕様

開いた状態



閉じた状態



取扱説明

STEP.1
差し込み部分をつまみ、重ねた羽の穴に入れます。


STEP.2
根元近くを持ち「カチッ」と止まる所で、一枚目から順番に開いていきます。

STEP.3
図の様にすべての羽を広げご使用ください。扇子の様にたたえばコンパクトに収納いただけます。


<使用上の注意>
 ○小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
 ○火気などの熱源の近くに置かないでください。変形や変色、火災の原因となります。 **MADE IN JAPAN**

外装: PP 説明書

断面イメージ



羽が重なり隠れる範囲



開いた状態の時に他の羽の背面に隠れる範囲です。デザインの際はご注意ください。

テンプレート

